

☆☆ トリッカー



ガソリタンクカバー 2 点を外します。

ブローバイホースを写真のようにカットし T-REV を組みます。周辺パーツとの干渉しますのでスポンジなどを緩衝材にご用意ください。

外した純正パーツを組み完成です。

※注意※

写真は 2007 年式までのキャブ車です。2008 年式以降のインジェクション車は現車で取り付け位置を確認し取り付けてください。

T-REVφ9 0.07mm ¥ 26000- (税別)