

この度は




製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●取付作業の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に正しく作業してください。

【商品名】T-REV (STD) フルオーバーホールキット 0.05/0.07

&lt; 構成部品 &gt;



|   |              |   |
|---|--------------|---|
| ① | シム板          | 3 |
| ② | ガイド          | 3 |
| ③ | フッ素ゴムパッキン    | 3 |
| ④ | フッ素ゴムパッキン押さえ | 3 |
| ⑤ | ビス           | 3 |
| ⑥ | Oリング 18mm    | 2 |
| ⑦ | Oリング 22mm    | 1 |


## 使用工具

バイスクリップ

+ドライバー #2

T-REV 専用工具 22mm

T-REV 専用工具 26mm



# ガイドの閲覧方法



この度は 製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取付ガイドをお読みのうえ、正しく行ってください。

## ガイドの閲覧方法

### HPのURL

<https://www.teramoto.biz/>

寺本自動車商会

で検索



T-REV 製品情報



T-REV メンテナンス情報

を選択

PC での閲覧方法

適合するオーバーホールキットの項目へ行き  
右側にあるガイドを選択する

T-REV 本体のメンテナンスは必要です。

1年 or 10,000km で点検清掃、2年 or 20,000km でのフルオーバーホールを推奨します。

## QR コードで閲覧



T-REV メンテナンス情報へ

