



製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

【商品名】 T-REV ステア Bタイプ1

＜ 構成部品 ＞

※仕様変更により写真と内容が異なる場合がございます。使用に関しては問題ありませんのでご了承ください。

①



T-REV ステア Bタイプ1

①	T-REV ステア Bタイプ1	1
---	-----------------	---

T-REV ステア Bタイプ1 使用例

STD T-REV



STD T-REV



T-REV 本体 + TタイプII



T-REV 本体 + Lタイプ





この度は 製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

【商品名】 T-REV ステア Bタイプ1

＜取付手順＞

この取付方法は T-REV 本体をすでにお持ちの場合、または T-REV 本体とステアキットを同時購入・別々に購入された場合を想定しております。ステアキットには T-REV は付属しません。

①



T-REV 本体を用意します。

②



T-REV 本体からスリーブを取り外します。

③



○リングを外します。
(○リングは使用しません)

④



スリーブのネジ山部に
シールテープを巻く。
(ネジ山部にシールテープを推奨しています)
シールテープは別途購入してください。

⑤



T-REV ステア B タイプ 1 をスリーブと
本体の間に挟み、
しっかりとスリーブを締めます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書を良くお読みのうえ、正しく行ってください。

この取扱説明書では安全にご利用いただくために、特にお守りいただきたいことを次のマークで示しています。

警告 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

●取付作業には専門知識を持った業者などが行ってください。

注意 この表示を無視して誤った取扱いをすると人に障害を負う可能性が想定される内容および物的障害のみ発生が想定される内容を示しています。

●エンジン振動により固定部分が緩む可能性があります。しっかりと締めてください。振動が強い場所に取り付けの場合は緩み止め措置をしてください。

・取付の際の事故等は一切責任を負いかねますので予めご了承願います。
・商品には万全を期しておりますが、万が一不良品等がございましたら、お手数ですが販売店へご連絡ください。
ただし、商品到着後一週間以上経過した商品、すでに装着された商品に関しまして対応をしかねますので予めご了承ください。



株式会社 寺本自動車商会
大阪府大東市諸福 8-4-22
TEL072-875-8088