

# T-REV mini 取付ガイド

2024. 09. 19



製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

## < 構成部品 >



品名	数量
T-REV mini	1
ホースバンド	2

エンジンからエアクリナー BOX へ

**one way**



## ※重要※

T-REV は逆向きに取り付けた場合、エンジンオイル漏れやエンジンブローなど重大なトラブルを招くことがあります。  
取付方向を確実に確認の上、取り付けてください。

T-REV 本体のメンテナンスは必要です。

**1年 or 10,000km**で点検清掃、**2年 or 20,000km**でのフルオーバーホールを推奨します。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書を良くお読みのうえ、正しく行ってください。

この取扱説明書では安全にご利用いただくために、特にお守りいただきたいことを次のマークで示しています。



### 警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 取付作業には専門知識を持った業者などが行ってください。



### 注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると人に障害を負う可能性が想定される内容および物的障害のみ発生が想定される内容を示しています。

- 本商品はブローパイによるオイル・水などによってバルブが固着しにくい構造になっておりますが、取付後は定期的な点検・清掃を実施してください。
- 異常を感じた場合は直ちに使用をやめて、お買い上げの販売店や当社までご相談ください。
- エンジンブレーキが軽減されますので、ブレーキの多用でフェード現象になる事に気を付けてください。

・取付の際の事故等は一切責任を負いかねますので予めご了承願います。

・商品には万全を期しておりますが、万が一不良品等ございましたら、お手数ですが販売店へご連絡ください。

ただし、商品到着後一週間以上経過した商品、すでに装着された商品に関しまして対応をしかねますので予めご了承ください。



株式会社 寺本自動車商会

大阪府大東市諸福 8-4-22

TEL072-875-8088



この度は

製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

## < 構成部品 >

**T-REV の向きは必ずご確認ください。**

- ① ブローバイホースを T-REV の長さに合わせてカットし、 T-REV を割り込ませます。
  - ② T-REV の矢印はエンジンからエアクリナー BOX またはキャッチタンクに向けます。
  - ③ T-REV とカットしたブローバイホースは付属のホースバンドで 固定します。
- ※車種により取付方法や取付キットの必要な車種もあります。  
HP の 2 輪適合表などで確認の上、取付を行ってください。




[T-REV 車種別適合データ【2 輪】へ](#)



基本はエンジンからエアクリナー BOX へ

キャッチタンクがある場合は、エンジンからキャッチタンクへ



純正ブローバイホースが 2 本ある車両は  
1 本にまとめてから T-REV IN 側へ