

シフタースイッチ取付ガイド

2024. 04. 16

この度は



製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取付ガイドをお読みのうえ、正しく行ってください。

【適合車種】 CBR600RR 21- PC40-1700001 ~

＜ 構成部品 ＞

※この製品は純正シフターの作動プログラムを使用します。

※ST車(シフター無し車両)へ取付の場合

- ・純正部品 ギアチェンジアーム (24711-MKF-D60)が必要となります。
ノーマルのチェンジアームと交換、シフター付属品を使用して取付ください。
- ・純正部品 SCSショートカブラ (070MZ-0010300)が必要となります。
クイックシフターの設定 を行ってください。

①



②



③



④



使用しない

①	シフタースイッチ	1
②	キャップボルト M6x30mm	1
	アームスリーブ H02	2
	スプリングワッシャー M6	1
③	SUS 1種ナット M6【正ネジ】	1
	ロッドエンド MR ショート	1
④	ロッドエンド ML	1
⑤	3種ナット M6【正ネジ】	2
	3種ナット M6【逆ネジ】	1
⑥	タイラップ 100mm	2
⑦	タイラップ 150mm	2

使用しない

使用しない

※逆ネジは底面に赤色

※シフトロッドは付属しません。

⑤



※逆ネジは赤色ラインあり

⑥



※タイラップは予備も含んでいます。

⑦



【純正ステップに取り付ける場合】

品番：EZ-110FF-RR

価格：¥3,500（税別）

別途購入してください。

通常は正ネジ / 逆ネジのシフトロッドですが、

上記品番の物は正ネジ / 正ネジのシフトロッドとなっています。

【正ネジ】

【正ネジ】



【バックステップに取り付ける場合】

弊社 HP にある EZ-SHIFTER ページ内の【バックステップ取付例】に掲載されているバックステップはフィッティング済で取付キットがあります。バックステップに応じた取付キットをご用意ください。掲載されていない場合はフィッティングが取れていない為、ご自分でフィッティングを行い、必要なカラーやボルトをご用意ください。

取付ガイドの閲覧方法

この度は




製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取付ガイドをお読みのうえ、正しく行ってください。

取付ガイドの閲覧方法



EZ-SHIFTER ラインナップへ



HPのURL

<https://www.teramoto.biz/>

寺本自動車商会 で検索



EZ-SHIFTER 製品情報



ラインナップ を選択

PCでの閲覧方法

ラインナップのページを開いたら取り付ける車種を選択し、
同梱されている【構成部品】の右上に明記されている日付と同じ
【取付ガイド】を閲覧してください。

取付ガイドの日付が違う場合は仕様変更などがされている場合があります。

仕様変更により取り回しや取付方法が変更になる場合もありますので、
必ず、日付が同じものを選択してください。