

# 注意事項

2025.00.00



製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

## < 注意事項 >

同梱されている【構成部品】の右上に明記されている日付と同じ

【取付ガイド】を閲覧してください。

【構成部品】と【取付ガイド】の日付は一致するように作成しています。

取付ガイドの日付が違う場合は仕様変更などがされている場合があります。

仕様変更により取り回しや取付方法が変更になる場合もありますので、

必ず、日付が同じものを選択してください。

## EZ-SHIFTER 取付ガイド

2025.00.00



製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取付ガイドをお読みのうえ、正しく行ってください。

【適合車種】000

< 構成部品 >

# 構成部品

(製品に印刷物で付属)

## 右上に明記されている日付が異なる場合



旧 取付ガイドへ




旧 取付ガイド URL

[https://www.teramoto.biz/ez-shifter\\_old.html](https://www.teramoto.biz/ez-shifter_old.html)

車種・日付が一致する PDF データをご使用ください。

# シフタースイッチ取付ガイド

2024. 11. 20

この度は  製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取付ガイドをお読みのうえ、正しく行ってください。

【適合車種】 MT-09/SP 21- / XSR900 22- / XSR900GP 24-

## ＜構成部品＞

※この製品は純正シフターの作動プログラムを使用します。

①



②



③



【正ネジ】

④



⑤



3種ナットの1個はシフタースイッチから出ている正ネジ部分で使用します。

⑥



⑦



①	シフタースイッチ SS1.5	1
②	SW ハーネス	1
③	SW アダプター Ver:01	1
④	寸切りネジ 35mm 【正ネジ】	1
	3種ナット M6 【正ネジ】	3
⑤	ロッドエンド FR	1
⑥	タイラップ 100mm	2
⑦	タイラップ 150mm	2

純正ステップの場合は、純正シフトロッドを使用します。

## 【バックステップに取り付ける場合】

弊社 HP にある EZ-SHIFTER ページ内の【バックステップ取付例】に掲載されているバックステップはフィッティング済で取付キットがあります。バックステップに応じた取付キットをご用意ください。掲載されていない場合はフィッティングが取れていない為、ご自分でフィッティングを行い、必要なカラーやボルトをご用意ください。

# 取付ガイドの閲覧方法

この度は



製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取付ガイドをお読みのうえ、正しく行ってください。

## 取付ガイドの閲覧方法



EZ-SHIFTER ラインナップへ



### HPのURL

<https://www.teramoto.biz/>

寺本自動車商会 で検索



EZ-SHIFTER 製品情報



ラインナップ を選択

PC での閲覧方法

ラインナップのページを開いたら取り付ける車種を選択し、  
同梱されている【構成部品】の右上に明記されている日付と同じ  
【取付ガイド】を閲覧してください。

取付ガイドの日付が違う場合は仕様変更などがされている場合があります。

仕様変更により取り回しや取付方法が変更になる場合もありますので、  
必ず、日付が同じものを選択してください。